

Installatiehandleiding

Ventilatie Management Controller **VMC II**

regeltechniek voor balansventilatie



Land: NL

Œ

© Ned Air bv | december 2010





1	UIT	VOERING	
	1.1	Algemeen	4
	1.2	VMC II in WTW	4
	4.0		E
	1.2		
	1.3	Print BIE7221 V0.05	6
	1.4	Connectoren	7
	1.5	Sensoren	
2	Prog	grammeeropties en functionaliteiten	9
3	Fun	octies	9
1	Drov	arammaran VMC II mat da computar	
4	FIU		
	4.1	Aan de slag	10
	4.1.2	2 Communiceren	
	4.1.3	3 Kies de print	
	4.1.4	4 waarden anezen 5 Snel uitlezen	
	4.1.6	6 Waarden aanpassen	
	4.1.	7 Taal instellen	
	4.2	Software	
	4.3	Menu programmeren	
	4.3.	1 Klok	
	4.3.	2 Ventilatie	
	4.3.4	4 Motoren	
	4.3.	5 Bypass	
	4.3.	7 In – Output	
	4.3.8	8 Balsifon	
	4.3.9	9 Condenspomp 10 Vorstregeling	
	4.3.	11 Util	
	4.3.	12 Serienummer	
	4.3.1	13 Taalversie	
5	Bro	parammaran mat afatandhadianing	25
5	FIU		
	5.1	Installeren afstandbediening	
	5.2	Start	
	5.3	Menu's en submenu's	
	5.3.	1 Ventilatie	
	5.3.3	3 Schakeltijden	
	5.3.4	4 Motoren	
	5.3.0 5.3.0	5 Буразs 6 Aardwarmtewisselaar (AWW)	
	5.3.	7 In- en Output (IO)	
	5.3.	7 In- en Output (IO) 8 Balsifon	
	5.3.9	9 Condenspomp	
	5.3.	10 Vorstregeling	
	5.3. 5.2	12 Koeling	
e	DC	195	
0	RSA	400	40
	6.1	Bedrading	40
7.	Stor	ringen	41
	7.1	Storingscodes	41
8	Sen	vice	
a	Con	nformiteitverklaring	12
υ.	0011	in the second	



1 UITVOERING

1.1 Algemeen

De Ventilatie Management Controller (VMC) is ontworpen en gefabriceerd door Ned Air bv als regeltechniek in 'balansventilatiesystemen'. Deze handleiding is bedoeld als:

- handleiding en naslagwerk bij het afstellen en inregelen van de VMC II;
- uitgebreid handboek voor de eigenaar/gebruiker.



Met de VMC II heeft u een kwaliteitsproduct in huis. Indien alle stappen van de installatie correct zijn doorlopen, maakt u optimaal gebruik van de VMC II en komt de kwaliteit tot zijn recht. De garantiebepaling vindt u terug in de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Ned Air.

1.2 VMC II in WTW

De VMCII bevindt zich in een wit kunststof omhulsel in de WTW unit.





1.2 Elektrische aansluitingen

Op de buitenkant van een WTA HR (warmteterugwinapparaat) van Ned Air is een werkschakelaar plus kabeldoos gemonteerd.

> Sluit de voeding aan op de werkschakelaar.

Standaard kleurcoderingen binnen de kabeldoos (afwijkingen zijn mogelijk)

Wit	+12 V
Grijs	Storing P
Bruin	CAN-H
Roze	Storing NC
Groen	CAN-L
Blauw	Storing NO
Geel	Ground
Rood	Reserve



Let op! Tijdens de installatie de stroomtoevoer nooit onderbreken.



1.3 Print BIE7221 V0.05

VMC II bestaat uit een print en wordt optioneel geleverd met een afstandbediening. De print hieronder kan afwijken van uw eigen printplaat (o.a. bij HR 820). Hieronder is de standaardprint weergegeven.





1.4 Connectoren

Ventilatoren	Code	Omschrijving	Туре	Opmerking
	M1 TV	Sturing TV 1	0 - 10 V	Fan 1
	M2 TV	Sturing TV 2	0 - 10 V	Fan 2
	M1 AV	Sturing AV 1	0 - 10 V	Fan 1
	M2 AV	Sturing AV 1	0 - 10 V	Fan 2
	M1 TV	Storing/RPM TV 1	NO/PWM	Tacho of storing
	M2 TV	Storing/RPM TV 1	NO/PWM	Tacho of storing
	M1 AV	Storing/RPM AV 1	NO/PWM	Tacho of storing
	M2 AV	Storing/RPM AV 2	NO/PWM	Tacho of storing
	T5	Sensor Vorst	NTC 1 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C
	H1	Verwarming (vorst)	0 - 10 V	T.b.v. separate
				regeling
Bypass	Code	Omschrijving	Туре	Opmerking
	4	Bypass klep 1	NO	230 V 50 Hz N,L,S
				(2A)
	K4	Face klep 1	NO	230 V 50 Hz N,L,S
				(2A)
	K3	Face klep 2	NO	230 V 50 Hz
				N,L,S (2A)
	T2	Sensor aanzuig	NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C
	T2 T4	Sensor aanzuig Sensor retourlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C
	T2 T4	Sensor aanzuig Sensor retourlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C
	<u>T2</u> <u>T4</u>	Sensor aanzuig Sensor retourlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C
EWT klep	T2 T4 Code	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking
EWT klep	T2 T4 Code K1	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (20)
EWT klep	T2 T4 Code K1	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A)
EWT klep	T2 T4 Code K1 T1	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C
EWT klep	T2 T4 Code K1 T1	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C
EWT klep	T2 T4 Code K1 T1	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon	T2 T4 Code K1 T1 Code Th	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C Type NTC 10 kΩ 25 °C Type NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C Type NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Omschrijving Verwarmer	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 ∨ 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon Condensafvoer	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer Omschrijving	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 ∨ 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C
EWT klep Veerwarming balsifon Condensafvoer	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer Omschrijving Watersensor hoog	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO Type NTC 10 kΩ 25 °C NO Type NTC 10 kΩ 25 °C NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C Opmerking Hoog/Laag in 3-polige
EWT klep Veerwarming balsifon Condensafvoer	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer Omschrijving Watersensor hoog	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C Opmerking Hoog/Laag in 3-polige connector
EWT klep Veerwarming balsifon Condensafvoer	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb Hb	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer Omschrijving Watersensor hoog Watersensor laag	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO Type NTC 10 kΩ 25 °C NO Type NO NO O	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C Opmerking Hoog/Laag in 3-polige connector
EWT klep Veerwarming balsifon Condensafvoer	T2 T4 Code K1 T1 Code Tb Hb Code I10 I9 5	Sensor aanzuig Sensor retourlucht Omschrijving EWT klep Sensor buitenlucht Omschrijving Sensor/verwarmer Verwarmer Verwarmer Omschrijving Watersensor hoog Watersensor laag Condenspomp	NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C Type NO NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NTC 10 kΩ 25 °C NO Type NC NTC 10 kΩ 25 °C NO NO NO NO NO NO NO NO	-30 tot + 50 °C -30 tot + 50 °C Opmerking 230 V 50 Hz N,L,S (2A) -30 tot 50 °C Opmerking -30 tot + 50 °C Opmerking Hoog/Laag in 3-polige connector 230 V 50 Hz N,S (2A



Communicatie	Code	Omschrijving	Туре	Opmerking
	C1	Afstandsbediening/	NO	
		netwerk		
	C2	RS 485 netwerk	NO	
	C3	USB aansluiting PC	NO	
Externe	Code	Omschrijving	Туре	Opmerking
aansluitingen	I1	Ingang 1	NO	0 = uit, 1 = aan,
				nadraaitijd instelbaar
	12	Ingang 1	NO	0 = uit, 1 = aan,
				nadraaitijd instelbaar
	13	Ingang 1	NO	0 = uit, 1 = aan,
				nadraaitijd instelbaar
	14	3-Standenschakelaar	NO	P, 1,2,3
	15	Brandmelding	NC	0 = aan, 1 = uit
	16	Vrijgave regeling	NO	0 = uit, 1 = aan
	O1	Storing algemeen	NO	P, NC, NO (max 48 V,
				2 A)
	Т6	Ruimtetemperatuur	NTC 10 kΩ 25 °C	-30 tot +50 °C
	17	CO2 sensor	0 - 10	4 V, GND, 0 - 10 V
	18	RV sensor AV	0 - 10 V	24 V, GND, 0 - 10 V
	H2	Naverwarming	0 - 10 V	T.b.v. externe servo
	Т3	Sensor naverwarmer	NTC 10 kΩ 25 °C	-3 tot +5 °C
	l11	Filter 1		In voorbereiding
	112	Filter 2		In voorbereiding

1.5 Sensoren

De toegepaste temperatuursensoren zijn van het type NTC 10 k Ω 25 °C. en moeten aan de volgende karakteristiek voldoen.

T [°C]	R25 [kΩ]						
- 40	332,1	-5	42,16	30	8,059	65	2,084
- 35	240,0	0	32,56	35	6,535	70	1,753
- 30	175,2	5	25,34	40	5,330	75	1,481
- 25	129,3	10	19,87	45	4,372	80	1,256
- 20	96,36	15	15,70	50	3,606	85	1,070
- 15	72,50	20	12,49	55	2,989	90	0,915
- 10	55,05	25	10,00	60	2,490		



2 Programmeeropties en functionaliteiten

Het systeem kan op twee manieren worden geprogrammeerd:

- met uw PC, de VMC II software is eenvoudig te downloaden van de website www.nedair.nl;
- met een optioneel verkrijgbare afstandsbediening.





3 Functies

De onderstaande functies kunnen worden ingesteld en gewijzigd met de VMC II regeling.

Bypass	Condenspomp
Aardwarmtewisselaar	Vorstregeling
Ю	Toegangsparameters
Balsifon	Koeling
	Bypass Aardwarmtewisselaar IO Balsifon



4 Programmeren VMC II met de computer

4.1 Aan de slag

4.1.1 Inloggen

User	
User Installer Factory	
Password	
ОК	Cancel

Select User Level > Installer.

Code password > installer (is gelijk aan user level maar dan zonder hoofdletter).

4.1.2 Communiceren

Ga naar < Communication>.

Kies <Connect USB device>.

Er opent een pop-up VMC-II USB Settings.

4.1.3 Kies de print

Kies uit de lijst de juiste print <VMC 2 BIE7221>.

Let op: Check of het vinkje onderaan bij USB Device aangevinkt staat.

Klik op de button <Open selected USB Device>.

Klik op button <Quit>.

4.1.4 Waarden aflezen

<Select Flex Grid >.

Ga naar <VMC Register>.

Dan verschijnt de parameterlijst.

Ga naar <Read registers to all>.

Onder de kolom <current> kunt u nu de waarde aflezen van de kast.

breathe our quality, enjoy your comfort



4.1.5 Snel uitlezen

Ga naar <Monitoring> *U ziet de componenten.* <Get unit configuration> Kies <On screen Monitoring Once> *U ziet op het scherm de waarden.*

4.1.6 Waarden aanpassen

Dubbelklikken op een waarde in de cel in <current> op het register.

U krijgt een pop up - vul een waarde in die ligt tussen de waarden uit de kolommen <min> en <max>.

Klik op <ok>.

Onder <nieuw> verschijnt nu de nieuwe waarde. Deze is gelijk opgeslagen.

4.1.7 Taal instellen

Indien u wilt kunt u de software omzetten van Engels naar Nederlands.

Settings > Set Language > NL.

File Wiz	zard S	Settings	Communication Extra	Monitoring	I/O	Programmable clocks	Info
		Set u Set p Set u	ser rogram options nit configuration MC time/date	•			
		Selec	rt Language rmine embedded SW versior	1			
		Kill t	he Licence		ľ		



4.2 Software

Voordat u met uw PC de VMC II kunt besturen, dient u software en eventueel een converter driver te downloaden. Ga naar <u>www.nedair.nl</u> en volg de instructies uit de download-handleiding op de website.

Om met de regeling te kunnen communiceren is een "male A male B" USB kabel vereist. Sluit de USB kabel aan op connector C3.

4.3 Menu programmeren

4.3.1 Klok

In te stellen zijn de actuele dag en de tijd.

Naam	Display	Wa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Dag	Dag	d	1	0	7	d	1 - 7*
Uur	Uur	%	0	0	23	h	0 - 23
Minuten	Minuten	%	0	0	59	min	0 - 59

*) 1 = ma; 2 = di; ...; 7 = zo

4.3.2 Ventilatie

Traploze ventilatie: Stel het aantal stappen in op 0.

Ventilatie in stappen: Het standaard aantal stappen is 5 (maximaal 9).

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		_
Aantal stappen	Aantal stappen	s	5	0	9	% / #	0/1 - 9
Instellingen stap1	Stap-1	%	20	0	100	С	0 - 100
Instellingen stap2	Stap-2	%	40	0	100	%	0 - 100
Instellingen stap3	Stap-3	%	50	0	100	%	0 - 100
Instellingen stap4	Stap-4	%	70	0	100	%	0 - 100
Instellingen stap5/9	Stap-5/9	%	100	0	100	%	0 - 100



4.3.3 Schakeltijden

In te stellen: weekdag, tijd en ventilatiestand. Er zijn geen standaardinstellingen; dag 0 betekent 'uit'. Het maximaal aantal schakeltijden is 8 (ST1 t/m ST8).

Naam	Display	Waarde			Eenheid	Range	
			Standaard	Minimum	Maximum		
x Schakeldag	STx dag	d	0	0	7	d	0 - 10*
Schakeltijd start	STx start	u	0	0	23	h	0 - 23
uren							
x Schakeltijd	STx start	m	0	0	59	min	0 - 59
start minuten							
x Schakeltijd	STx stop	u	0	0	23	h	0 - 23
stop uren							
x Schakeltijd	STx stop	m	0	0	59	min	0 - 59
stop uren							
x Schakeltijd	STx%	%	0	0	100	%	-
setpoint traploos							
x Schakeltijd	STx#	#	0	0	9	%	-
setpoint stap							

*) 0 = uit, 1 = ma, 2 = di, ... 7 = zo; 8 = 1 t/m 5, 9 = zo/zo, 10 = alle dagen van de week.

4.3.4 Motoren

In te stellen: de motorgroep (op welke connectors worden de motoren aangesloten). Van een niet gebruikte motorgroep knipperen de LED's.

Naam Display		Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Motor AV	MotorAV.	%	20	0	100	%	0 - 100
minimaal	min:						
Motor AV	MotorAV.	%	100	0	100	%	0 - 100
maximaal	max:						
Motor TV	MotorTV.	%	20	0	100	%	0 - 100
minimaal	min:						
Motor TV	MotorTV.	%	100	0	100	%	0 - 100
maximaal	max:						
Motor AV t.o.v	Onbal	%	0	-80	80	%	-80 + 80
motor TV	AV - TV						
Motorgroep	Motorgr.	-	1	1	3	-	1 - 3*
Schoorsteen	Schoorst.S	-	0	0	2	-	0 - 2**
schakeling							

*) 1 = M1, 2 = M2, 3 = M1 en M2.

**) 0 = uit, 1 = actief op M1 of M2, 2 = actief op M1 + M2 (bij storing beide ventilatoren uit).

13 / 43

Schoorsteen schakeling

Als een open gastoestel wordt toegepast bestaat de mogelijkheid dat bij een storing over- of onderdruk (valse trek) optreedt in het rookgas afvoerkanaal.

Fabriekregisters instellen motoren

De onderstaande registers zijn uitsluitend via de computer bereikbaar.

De inschakelvertraging schakelt de ventilatoren uit na x seconden (schoorsteenschakeling actief); De motoren geven een toerental af (3 pulzen per omwenteling).

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Inschakel vertraging	Ins.Vertr.	s	60	0	250	s	0 - 250
Instelling RPM signaal	x RPM sign.	R	100	0	20	rpm	3 puls/ omw.



4.3.5 Bypass

In het systeem is een automatisch regelende bypass opgenomen. Afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht (aanzuig en retourlucht) wordt de bypass en eventueel een face klep open of dicht gestuurd. Bij een geactiveerde bypass is het mogelijk om bijvoorbeeld 's nachts het gebouw 'door te spoelen'.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
		-	Standaard	Minimum	Maximum		
Bypass regeling	Bypass	-	1	0	9	-	1 - 9*
activeren	act.						
Sensor T4 of T6	Temp 4/6	-	0	0	1	-	0 = T4
gebruiken							1 = T6
Face klep sluiten	FK eco	-	1	0	1	-	0 - 1*
bij Ventilatoren	stand						
stand 1							
Sensor aanzuig	Sens.	°C	15	0	30	°C	0 - 30
setp	buitenl						
Sensor retour	Sens.	°C	20	0	40	°C	0 - 40
setp	retourl						
Hysterese	Hysterese	°C	2	0	3	°C	0 - 3
Face klep 1	Tijd facekl.	m	0	0	60	min	IV
	1						
Face klep 2	Tijd facekl.	m	0	0	60	min	IV
	2						
Bypass uitschakel	BP uits.	m	0	0	60	min	UV
vertraging	Vertr.						
Nachtventilatie	NV actief	-	0	0	3	-	0 - 3**
activeren							
NV schakeltijd	NV start	u	0	0	23	h	0 - 23
start uren							
NV schakeltijd	NV start	m	0	0	59	min	0 - 59
start minuten							
NV schakeltijd	NV stop	u	0	0	23	h	0 - 23
stop uren							
NV schakeltijd	NV stop	m	0	0	59	min	0 - 59
stop minuten							
NV afvoer	NV afvoer	%	100	0	100	%	0 - 100
NV toevoer	NV	%	100	0	100	%	0 - 100
	toevoer						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3/9 = zie tabel (?).

**) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.

IV: inschakelvertraging; UV: uitschakelvertraging



4.3.6 Aardwarmte klep

Het systeem is voorzien van een regeling ten behoeve van een aardwarmtewisselaar. Deze regeling schakelt, afhankelijk van de buitentemperatuur, de AWW klep in of uit.

Sluit de AWW aan op connector K1 (L = 230 V, N = neutraal; S = 0 of 230 V).

Sluit de buitenvoeler (NTC 10 k Ω 25 °C) aan op connector T1.

AWW pompmode

Als de waarde 4 gekozen wordt werkt het relais geïnverteerd ten opzichte van klepmode. Dit betekent dat onder Tmin of boven Tmax de pomp geactiveerd is.

Naam	Display	Waa	arde	Eenhei	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
AWW klep	AWW	-	0	0	4	-	0 - 4*
activeren	actief						
Tmin	T min	°C	15	0	30	°C	0 - 30
Tmax	T max	°C	20	0	30	°C	0 - 30

*) 0 = inactief, 1 = actief klep mode, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan, 4 = pomp mode.

4.3.7 In – Output

Er zijn drie programmeerbare ingangen (I1, I2 en I3), waarop een potentiaalvrij contact kan worden aangesloten. De prioriteitsvolgorde is 3, 2, 1. Instellingen:

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
In- en output	INPUT 1 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
(te		3 = hand/aan
programmeren	IN 1 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %
contacten)	IN 1 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %
	IN 1 Nadraaitijd AV	Minuten
	IN 1 Nadraaitijd TV	Minuten
	INPUT 2 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
		3 = hand/aan
	IN 2 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %
	IN 2 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %
	IN 2 Nadraaitijd AV	Minuten
	IN 2 Nadraaitijd TV	Minuten
	INPUT 3 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
		3 = hand/aan
	IN 3 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %
	IN 3 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %
	IN 3 Nadraaitijd AV	Minuten



IN 3 Nadraaitijd TV	Minuten
3-standenschakelaar activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit
3-standenschakelaar stand 1 AV	0 - 100 %
3-standenschakelaar stand 1 TV	0 - 100 %
3-standenschakelaar stand 2 AV	0 - 100 %
3-standenschakelaar stand 2 TV	0 - 100 %
3-standenschakelaar stand 3 AV	0 - 100 %
3-standenschakelaar stand 3 TV	0 - 100 %
Brandmelding activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
	3 = hand/aan
Brandmelding actie AV	0 - 100 %
Brandmelding actie TV	0 - 100 %
Vrijgave regeling activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
	3 = hand/aan
Ruimtetemperatuur activeren	0 = inactief, 1 = actief
Ruimtetemperatuur tempsetpoint (T6)	0 - 30 °C (gewenste temperatuur + 40
	invullen)
P-AV sensor activeren	0 = inactief, 1 = actief
P-AV sensor setpoint	0 - 1000 Pa
P-TV sensor activeren	0 = inactief, 1 = actief
P-TV sensor setpoint	0 - 1000 Pa
Naverwarmer activeren	0 = inactief, 1 = actief
Naverwarmer tempsetpoint (T3)	0 - 55 °C (gewenste temperatuur + 40
	invullen)
Filter standtijd	0 = uit
Filter standtijd teller	0 = reset
Storing relais	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
	3 = hand/aan

3-standen schakelaar

Op ingang I4 kan een 3-standenschakelaar worden aangesloten. Voor elk van de drie standen is de waarde voor de toe- en afvoer onafhankelijk instelbaar.

Onedair

Installatiehandleiding VMC II

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
3-S Schakelaar activeren	3ST Actief	-	0	0	5	-	0 - 5*
3-S Schakelaar stand x AV	3ST st1 AV	%	40, 70 of 100	0	100	%	0 - 100
3-S Schakelaar stand x TV	3ST st1 TV	%	40, 70 of 100	0	100	%	0 - 100

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/st1, 4 = hand/st2, 5 = hand/st3.

x: stand 1, 2 of 3.

Brandmelding

Als het contact (op ingang I5) wordt verbroken gaat de ventilatie naar een vooraf geprogrammeerde stand. Deze stand is programmeerbaar voor zowel de toe- als de afvoer.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Brandmelding	Brand	-	0	0	3	-	0 - 3*
activeren	Actief						
Brandmelding	Brand AV	%	100	0	100	%	0 - 100
actie AV	spa						
Brandmelding	Brand TV	%	100	0	100	%	0 - 100
actie TV	spd						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.

Vrijgave regeling

Met ingang I6 kan de regeling worden vrijgegeven. De regeling wordt actief bij gesloten contact.

Naam	Display	Waa	ırde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Vrijgave regeling	Vrijgave	-	0	0	3	-	0 - 3*
activeren	reg.						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.

Sensoringangen

De sensoringangen zijn I7 en I8. Een sensor wordt gevoed met 24 V(DC). Zet voor het activeren van een ingang de waarde op 1.

Opmerking:

Hier heten de sensoren CO2 en RV, maar een willekeurig andere sensor (functie) is ook mogelijk.



Externe aansturing

Als vanuit bijvoorbeeld een GBS de toe- en afvoerventilator extern moet worden aangestuurd kan dat met de sensoringangen I7 (afvoer) en I8 (toevoer). Zet voor het activeren van een ingang de waarde op 3.

Ruimtetemperatuur sensor

De aansluiting zit op de achterzijde. Hierop kan een voeler (type NTC 10 kΩ 25 °C) worden aangesloten.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Min mum	Max mum		
Ruimte	R.te p	-	0	0	1	-	0 - 1*
temperatuur	actief						
activeren							
Ruimte	R.temp	°C	20	0	2	°C	
temperatuur	setp						
Tempsetp int							
CO2 sensor	CO2 actief	-	0	0	3	-	0 – 3**
activeren							
CO2 sensor	CO2 setp	%	50	0	100	%	0 - 100
instelling							
RV sensor	RV actief	-	0	0	3	-	0 – 3**
activeren							
RV sensor	RV setp	%	50	0	100	%	0 - 100
instelling							

*) 0 = inactief, 1 = actief.

**) 0 = inactief, 1 = actief CO2/RV, 2 = uit input 0-10 V AV of TV; 3 = aan input 0-10 V AV of TV.



Druksensoren

Het systeem kan optioneel worden uitgerust met een druksensor regeling. Hiermee is het mogelijk om een constant druksysteem te creëren.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
P-AV sensor	P-AV	-	0	0	1	-	0 - 2*
activeren	actief						
P-AV sensor	P-AV setp	Р	0	0	100	Ра	0 -
setpoint							1000
P-TV sensor	P-TV		0	0	1	-	0 - 2**
activeren	actief						
P-TV sensor	P-TV setp	Р	0	0	100	Ра	0 -
setpoint							1000

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = AV volgt TV.

**) 0 = inactief, 1 = actief CO2/RV, 2 = TV volgt AV.

Fabrieksregisters sensoringangen

De ventilatie wordt gestuurd met een PI regelaar. Als de gemeten waarde afwijkt van het setpoint wordt x % (Pversterking) bijgestuurd per y seconden (I-tijd).

Het is mogelijk om de 'Offset' en de 'Gain' in te stellen. Hiermee kan het druksignaal gekalibreerd worden.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
P-actie	P-actie	%	5	0	100	%	*
I-tijd	I-tijd	s	20	0	250	S	**
Offset	Offset	-	50	0	100	-	
Gain	Gain	-	1000	0	100	-	

*) Setting P-versterking.

**) Setting I-tijd.

Naverwarmer regeling

Het systeem voorziet in een PI-regeling voor naverwarming. Op connector T3 wordt een voeler (type NTC 10 k Ω 25 °C) aangesloten.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Naverwarmer	Naverw.	-	0	0	1	-	0 - 1*
activeren	Act.						
Naverw. temp.	Naverw.	°C	20	0	25	°C	**
setpoint inblaas	setp						
(T3)							
Naverw. temp.	Tbuit setp	°C	50	0	5	°C	
setpoint buiten							
(T2)							

In de regeling is een beveiliging opgenomen die ervoor zorgt dat het gebouw niet afkoelt.

*) 0 = uit, 2 = actief.

**) Vrijgave op buitentemperatuur.

Filtertijd bewaking

Deze bewaking biedt de mogelijkheid om geattendeerd te worden op filtercontrole. De tijd is instelbaar.

Naam	Display	Waarde				Eenheid	Range
			Standaard	Minimum	Maximum		
Filter standtijd	Filter tijd	d	0	0	250	dag	0 = uit
Filter standtijd	Filter tel	d	0	0	250	dag	0 = reset
teller							

Storingsuitgang

Het systeem is voorzien van een storingsrelais (O1). In het display is de storing te lezen (optioneel). Met waarde 4 (bedrijf storingsmelding) is het relais in normaal bedrijf ingeschakeld en bij geen spanning of een storing uitgeschakeld. Zie verder 7.1.

Naam	Display	Waarde			Eenheid	Range	
			Standaard	Minimum	Maximum	_	
Storing relais	Storing rel	-	0	0	253	-	0 - 4*
Storing inschakel-	Storing tijd	s	0	0	250	s	0 - 250
tijd vertraging							

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan, 4 = bedrijf storingsmelding



4.3.8 Balsifon

Bij een buitenopstelling is de balsifon standaard geactiveerd. De regeling wordt gebruikt om het balsifon niet dicht te laten vriezen. Bij actief is de waarde 1.

Naam	Display	Waarde			Eenheid	Range	
			Standaard	Minimum	Maximum		
Balsifon	Balsyph.	d	0	0	3	-	0 - 3*
verwarming	Act.						
activeren							

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.

4.3.9 Condenspomp

In de 600 en 820 units is standaard een condenspomp geactiveerd. De niveaudetector heeft twee voelers, één voor hoog en een voor laag niveau. De pomp wordt ingeschakeld als het condenswater niveau hoog bereikt heeft. De nadraaitijd is 60 seconden. De waarde staat standaard op 1.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Condenspomp	C.pomp	-	0	0	10	-	0 - 3*
activeren	Act.						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan

4.3.10 Vorstregeling

De vorstregeling (PI-regeling) regelt standaard de toevoerventilator terug bij vorstgevaar (=0). Een andere mogelijkheid is dat niet de toevoerventilator terug wordt geregeld maar een voorverwarmer wordt aangestuurd (=1). Voorverwarmer stuurt 0-10 V naar H1.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Vorst-	Vorst	-	0	0	1	-	0 - 1*
bescherming	mode						
mode							

*) 0 = regeling door toevoer, 1 = regeling door voorverwarmer



4.3.11 Util

Naam	Display	Waa	arde			Eenheid	Range
			Standaard	Minimum	Maximum		
Code ?	Code ?	-	0	0	100	-	
Code level 1	Code level	-	0	0	100	-	*
	1						
Code level 2	Code level	-	0	0	100	-	*
	2						
Code level 3	Code level	-	0	0	100	-	*
	3						

*) Is de originele code 0: geen slot, toegang tot level.

4.3.12 Serienummer

In dit menu is het serienummer van de print ondergebracht.

Naam	Display	Waarde			Eenheid	Range	
			Standaard	Minimum	Maximum	_	_
Serienummer XXX.xxx.	SN X.x.	-	-	0	253	-	
Serienummer xxx. XXX.	SN x.X.	-	-	0	253	-	

4.3.13 Taalversie

In dit menu zijn de beschikbare talen ondergebracht.

Naam	Display	Waarde				Eenheid	Range
			Standaard	Minimum	Maximum		
Taalversie	Taal	-	0	0	4	-	0 - 4*

*) 0 = Nederlands (NL), 1 = Duits (DE), 2 = Engels (GB), 3 = Frans (FR), 4 = Deens (DK), 5 = Pools (PO), 6 = register.



4.3.12 Koeling

Dit menu is alleen van toepassing als gebruik bij een WTW met KA of CI (Cooling Integrated). Met de zogenaamde CMC I regeling kunnen de belangrijkste parameters worden ingesteld.

Naam	Display	Waa	arde Standaard	Minimum	Maximum	Eenheid	Range
Koeling actief	Koeling act.	-	0	0	3	-	*
Sensor T4 of T6	Temp 4/6	-	0	0	1	-	0 = T4
gebruiken							1 = T6
Setpoint koeling	Setp koel	°C	63	55	70	°C	15 - 30
Buiten-	Buitent.	к	0	0	15		0 = uit
temperatuur compensatie	comp						
Sensor T2 of T1	Temp 2/1	-	0	0	1	-	0 = T2
gebruiken							1 = T1
Setpoint buiten- temperatuur	Tbuit set	°C	62	40	40	°C	0 - 30
Minimale inblaas temperatuur	Min inblaas	°C	58	55	70	°C	15 - 30
Ventilatie bii	Vent koel	%	30	30	100	%	
koeling aan AV	AV						
Ventilatie bij koeling aan TV	Vent koel TV	%	30	30	100	%	
Nadraaitijd vent	Nt V koel	s	60	0	250	S	
Schakeldag koeling	SK1 dag	d	0	0	10	dag	**
1. Schakeltijd start uren	SK1 start	u	0	0	23	uur	0 - 23
1. Schakeltijd start minuten	SK1 start	m	0	0	59	min	0 - 59
1. Schakeltijd stop uren	SK1 stop	u	0	0	23	uur	0 - 23
1. Schakeltijd stop minuten	SK1 stop	m	0	0	59	min	0 - 59

*) 0 = inactief; 1 = actief; 2 = hand/uit; 3 = hand/aan.

**) 0 = altijd aan, 1 = ma, 2 = di, ..., 7 = zo, 8 = 1 t/m 5, 9 = za/zo, 10 alle dagen van de week.



5 Programmeren met afstandbediening

5.1 Installeren afstandbediening

Sluit op de kabeldoos de kabel aan van de afstandsbediening Gebruik hiervoor een afgeschermde getwiste kabel: JY (st) -2x2x0.8).

De VMC II afstandsbediening is geschikt voor inbouw in UMP-50 doos.

Een getwist paar op CAN-H en CAN-L. Een getwist paar op +12 Volt en aarde. Ruimtevoeler (T6) op de 2-polige connector NTC (optioneel).

Als de afstandsbediening is ingeschakeld en aangesloten op connector C1 van de WTA HR licht het display op.

5.2 Start

Na aansluiting verschijnt op het display <Vent000#>. Toets éénmaal SET. Op het display verschijnt <000 →>. Toets ▼. Op het display verschijnt <Code? 000>. Voer met de toetsen ▼ ▲ de toegangscode (023) in. Toets SET.





ledere wijziging wordt ingegeven met de toetsen $\mathbf{\nabla} \mathbf{A}$, en afgesloten met de be estiging SET.



5.3 Display codes

In het display wordt de status van de VMC zichtbaar als in het menu aan Service de waarde 1 wordt toegekend.

Codering

Code	Omschrijving					
16!	Geen vrijgave I (geïnverteerde ingang)					
Htv	Handinstelling toevoerventilatoren					
Hav	Handinstelling afvoerventilatoren					
15!	Brandmelding I5 (geïnverteerde ingang)					
13	Ventilatie via input I3					
12	Ventilatie via input I2					
l1	Ventilatie via input I1					
NV	Ventilatie via nachtverlaging					
K*	Extra ventilatie voor koeling					
Т6	Extra ventilatie door instelling T6					
Dr	Extra ventilatie door instelling druk					
RV	Extra ventilatie door instelling relatieve vochtigheid					
CO2	Extra ventilatie door instelling CO2					
P3	Ventilatie via P123 (mogelijk extra ventilatie)					
P2	Ventilatie via P123 (mogelijk extra ventilatie)					
P1	Ventilatie via P123 (mogelijk extra ventilatie)					



Optioneel Als het systeem voorzien is van een koelmodule die gestuurd wordt vanuit de CMC regeling is het onderstaande optioneel.

Code	Omschrijving
K01	Wacht op koelvraag (wordt niet weergegeven)
K02	Wachten op de volgende voorwaarden:
	Enable draaiveld, LD, HD, Motoren akkoord, Geen LD error 3*, geen
	persgas error
K03	Wachten op akkoord minimale ventilatie of CMC R54 overbruggen
	ventilatie akkoord (alleen voor testdoeleinden)
K04	Expansieklep loopt naar startpositie
K05	Koelinstallatie start en er wordt gewacht op terugmelding relais
K06	Koelinstallatie is in bedrijf (display normaal)
K07	Expansieklep gaat sluiten
K08	Compressor probeert de LD sensor onder niveau CMC R53 te krijgen
K09	Nadraaitijd ventilator actief (wordt niet weergegeven)

5.3 Menu's en submenu's

Kies het gewenste hoofdmenu met de toetsen ▼▲.

Toets SET.

Kies het gewenste submenu met de toetsen ▼▲.

Toets SET.

Toets gelijktijdig de toetsen ▼▲ om terug te keren naar het hoofd of submenu.

5.3.1 Ventilatie

Traploze ventilatie

Stel het aantal stappen in op 0. In het display verschijnt een % - teken. Regel de ventilatie tussen 0 en 100% met de ▼▲ toetsen.

Ventilatie in stappen

Het standaard aantal stappen is 5 (maximaal 9). In het display verschijnt een # - teken. Elke stap kan afzonderlijk ingesteld worden.

Toets ▼.

Stel het aantal ventilatiestappen in (1 tot maximaal 9).
Stel per stap het ventilatiepercentage in (0 tot 100 %).
Toets tegelijkertijd ▼ en ▲.
Toets (en houdt ingedrukt) SET.

In het display verschijnt <Vent000>, aangevuld met =.



5.3.2 Klok

In te stellen zijn de actuele dag en de tijd.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Klok	Dag	1 = ma, 2 = di, … 7 = zo
	Uur	0 - 23 uren
	Minuten	0 - 59 minuten

5.3.3 Schakeltijden

In te stellen: weekdag, tijd en ventilatiestand.

Er zijn geen standaardinstellingen; dag 0 betekent 'uit'.

Het maximaal aantal schakeltijden is 8 (ST1 t/m ST8).

Traploos ventileren: stel het setpoint Traploos (STx%) in.

Ventileren in stappen: stel het setpoint Stap (STx#) in.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Schakeltijd	1. Schakeldag	0 = uit, 1 = ma, 2 = di, … 7 = zo, 8 = 1 t/m 5,
		9 = za/zo, 10 = alle dagen van de week
	1. Schakeltijd start uren	0 - 23 uur
	1. Schakeltijd start minuten	0 - 59 minuten
	1. Schakeltijd stop uren	0 - 23 uur
	1. Schakeltijd stop minuten	0 - 59 minuten
	1. Schakeltijd setpoint traploos	%
	1. Schakeltijd setpoint stap	#

In totaal zijn acht klokken beschikbaar

5.3.4 Motoren

In te stellen: de minimum en maximum uitstuurwaarde van de ventilatoren (0% = 0 Volt en 100% = 10 Volt uitsturing). Het is mogelijk een 'onbalans' te creëren (bijvoorbeeld door een overdruk in te stellen).

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Motoren	Motor AV minimaal	0 - 100 %
	Motor AV maximaal	0 - 100 %
	Motor TV minimaal	0 - 100 %
	Motor AV maximaal	0 - 100 %
	Onb. TV/AV	-80 / 80 %
	Motorgroep	1 = M1, 2 = M2, 3 = M1 + M2
	Schoorsteenschakeling	0 = uit, 1 = actief op M1 of M2, 2 = actief op
		M1 + M2 (bij storingen beide ventilatoren uit)



Schoorsteen schakeling

Als een open gastoestel wordt toegepast bestaat de mogelijkheid dat bij een storing over- of onderdruk (valse trek) optreedt in het rookgas afvoerkanaal.

Schakeling actief: bij een storing in één ventilator gaan alle ventilatoren uit. Standaard staat de schakeling uit (0).

Motorgroep

In te stellen: de motorgroep (op welke connectors worden de motoren aangesloten). Van een niet gebruikte motorgroep knipperen de LED's.

5.3.5 Bypass

In het systeem is een automatisch regelende bypass opgenomen. Afhankelijk van de temperatuur van de buitenlucht (aanzuig en retourlucht) wordt de bypass en eventueel een face klep open of dicht gestuurd.

Nachtventilatie

Bij een geactiveerde bypass is het mogelijk om bijvoorbeeld 's nachts het gebouw 'door te spoelen'.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)		
Bypass	Bypass regeling activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit		
	Sensor T4 of T6 gebruiken	0 = sensor T4, 1 = sensor T6		
	Face klep ECO	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	Sensor aanzuig setp (T2)	0 - 30 °C (minimale buitenluchttemperatuur)		
	Sensor retourlucht setp (T2)	0 - 40 °C (setpoint ruimtetemperatuur voor		
		aanvang bypass)		
	Hysterese	0-3K		
	Face klep 1	Inschakelvertraging		
	Face klep 1	Inschakelvertraging		
	Nachtventilatie activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	NV schakeltijd start uren	0 - 23 uur		
	NV schakeltijd start minuten	0 - 59 minuten		
	NV schakeltijd stop uren	0 - 23 uur		
	NV schakeltijd stop minuten	0 - 59 minuten		
	NV afvoer	0 - 100 % (sturing afvoerventilator)		
	NV toevoer	0 - 100 % (sturing toevoerventilator)		



5.3.6 Aardwarmtewisselaar (AWW)

Het systeem is voorzien van een regeling ten behoeve van een aardwarmtewisselaar. Deze regeling schakelt, afhankelijk van de buitentemperatuur, de AWW klep in of uit.

Sluit de AWW aan op connector K1 (L = 230 V, N = neutraal; S = 0 of 230 V).

Sluit de buitenvoeler (NTC 10 k Ω 25 °C) aan op connector T1.

AWW pompmode

Als de waarde 4 gekozen wordt werkt het relais geïnverteerd ten opzichte van klepmode. Dit betekent dat onder Tmin of boven Tmax de pomp geactiveerd is.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Aardwarmteklep	EWT klep activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
		3 = hand/aan
	Tmin (T1)	0 - 30 °C
	Tmax (T1)	0 - 30 °C



5.3.7 In- en Output (IO)

Er zijn drie programmeerbare ingangen (I1, I2 en I3), waarop een potentiaalvrij contact kan worden aangesloten. De prioriteitsvolgorde is 3, 2, 1. Instellingen:

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)		
In- en output	INPUT 1 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
(te		3 = hand/aan		
programmeren	IN 1 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %		
contacten)	IN 1 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %		
	IN 1 Nadraaitijd AV	Minuten		
	IN 1 Nadraaitijd TV	Minuten		
	INPUT 2 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	IN 2 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %		
	IN 2 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %		
	IN 2 Nadraaitijd AV	Minuten		
	IN 2 Nadraaitijd TV	Minuten		
	INPUT 3 activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	IN 3 dicht AV Max Direct Speed	0 - 100 %		
	IN 3 dicht TV Max Direct Speed	0 - 100 %		
	IN 3 Nadraaitijd AV	Minuten		
	IN 3 Nadraaitijd TV	Minuten		
	3-standenschakelaar activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit		
	3-standenschakelaar stand 1 AV	0 - 100 %		
	3-standenschakelaar stand 1 TV	0 - 100 %		
	3-standenschakelaar stand 2 AV	0 - 100 %		
	3-standenschakelaar stand 2 TV	0 - 100 %		
	3-standenschakelaar stand 3 AV	0 - 100 %		
	3-standenschakelaar stand 3 TV	0 - 100 %		
	Brandmelding activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	Brandmelding actie AV	0 - 100 %		
	Brandmelding actie TV	0 - 100 %		
	Vrijgave regeling activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,		
		3 = hand/aan		
	Ruimtetemperatuur activeren	0 = inactief, 1 = actief		
	Ruimtetemperatuur tempsetpoint (T6)	0 - 30 °C (gewenste temperatuur + 40		
		invullen)		
	P-AV sensor activeren	0 = inactief, 1 = actief		
	P-AV sensor setpoint	0 - 1000 Pa		
	P-TV sensor activeren	0 = inactief, 1 = actief		
	P-TV sensor setpoint	0 - 1000 Pa		



Naverwarmer activeren	0 = inactief, 1 = actief
Naverwarmer tempsetpoint (T3)	0 - 55 °C (gewenste temperatuur + 40
	invullen)
Filter standtijd	0 = uit
Filter standtijd teller	0 = reset
Storing relais	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
	3 = hand/aan

3-standen schakelaar

Op ingang I4 kan een 3-standenschakelaar worden aangesloten. Voor elk van de drie standen is de waarde voor de toe- en afvoer onafhankelijk instelbaar.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
3-S Schakelaar	3ST Actief	-	0	0	5	-	0 - 5*
activeren							
3-S Schakelaar	3ST st1	%	40, 70 of	0	100	%	0 - 100
stand x AV	AV		100				
3-S Schakelaar	3ST st1	%	40, 70 of	0	100	%	0 - 100
stand x TV	TV		100				

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/st1, 4 = hand/st2, 5 = hand/st3.

x: stand 1, 2 of 3.

Brandmelding

Als het contact (op ingang I5) wordt verbroken gaat de ventilatie naar een vooraf geprogrammeerde stand. Deze stand is programmeerbaar voor zowel de toe- als de afvoer.

Naam	Display	Waa	Waarde				Range
			Standaard	Minimum	Maximum		
Brandmelding	Brand	-	0	0	3	-	0 - 3*
activeren	Actief						
Brandmelding	Brand AV	%	100	0	100	%	0 - 100
actie AV	spd						
Brandmelding	Brand TV	%	100	0	100	%	0 - 100
actie TV	spd						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.



Vrijgave regeling

Met ingang 16 kan de regeling worden vrijgegeven. De regeling wordt actief bij gesloten contact.

Naam	Display	Waarde				Eenheid	Range
			Standaard	Minimum	Maximum		
Vrijgave regeling	Vrijgave	-	0	0	3	-	0 - 3*
activeren	reg.						

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan.

Sensoringangen

De sensoringangen zijn I7 en I8. Een sensor wordt gevoed met 24 V(DC). Zet voor het activeren van een ingang de waarde op 1.

Opmerking:

Hier heten de sensoren CO₂ en RV, maar een willekeurig andere sensor (functie) is ook mogelijk.

Externe aansturing

Als vanuit bijvoorbeeld een GBS de toe- en afvoerventilator extern moet worden aangestuurd kan dat met de sensoringangen I7 (afvoer) en I8 (toevoer). Zet voor het activeren van een ingang de waarde op 3.

Ruimtetemperatuur sensor

De aansluiting zit op de achterzijde. Hierop kan een voeler (type NTC 10 kΩ 25 °C) worden aangesloten.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Ruimte	R.temp	-	0	0	1	-	0 - 1*
temperatuur	actief						
activeren							
Ruimte	R.temp	°C	20	0	2	°C	
temperatuur	setp						
Tempsetp int							
CO ₂ sensor	CO ₂ actief	-	0	0	3	-	0 – 3**
activeren							
CO ₂	CO ₂ setp	%	50	0	100	%	0 - 100
sensor instelling							
RV sensor	RV actief	-	0	0	3	-	0 – 3**
activeren							
RV sensor	RV setp	%	50	0	100	%	0 - 100
instelling							

*) 0 = inactief, 1 = actief.

**) 0 = inactief, 1 = actief CO₂/RV, 2 = uit input 0-10 V AV of TV; 3 = aan input 0-10 V AV of TV.



Druksensoren

Het systeem kan optioneel worden uitgerust met een druksensor regeling. Hiermee is het mogelijk om een constant druksysteem te creëren.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
P-AV sensor	P-AV	-	0	0	1	-	0 - 2*
activeren	actief						
P-AV sensor	P-AV setp	Р	0	0	100	Ра	0 -
setpoint							1000
P-TV sensor	P-TV		0	0	1	-	0 - 2**
activeren	actief						
P-TV sensor	P-TV setp	Р	0	0	100	Ра	0 -
setpoint							1000

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = AV volgt TV.

**) 0 = inactief, 1 = actief CO_2/RV , 2 = TV volgt AV.

Fabrieksregisters sensoringangen

De ventilatie wordt gestuurd met een PI regelaar. Als de gemeten waarde afwijkt van het setpoint wordt x % (Pversterking) bijgestuurd per y seconden (I-tijd).

Het is mogelijk om de 'Offset' en de 'Gain' in te stellen. Hiermee kan het druksignaal gekalibreerd worden.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
P-actie	P-actie	%	5	0	100	%	*
I-tijd	I-tijd	s	20	0	250	S	**
Offset	Offset	-	50	0	100	-	
Gain	Gain	-	1000	0	100	-	

*) Setting P-versterking.

**) Setting I-tijd.

Naverwarmer regeling

Het systeem voorziet in een PI-regeling voor naverwarming. Op connector T3 wordt een voeler (type NTC 10 k Ω 25 °C) aangesloten.

In de regeling is een beveiliging opgenomen die ervoor zorgt dat het gebouw niet afkoelt.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Naverwarmer	Naverw.	-	0	0	1	-	0 - 1*
activeren	Act.						
Naverw. temp.	Naverw.	°C	20	0	25	°C	**
setpoint inblaas	setp						
(T3)							
Naverw. temp.	Tbuit setp	°C	50	0	5	°C	
setpoint buiten							
(T2)							

*) 0 = uit, 2 = actief.

**) Vrijgave op buitentemperatuur.

Filtertijd bewaking

Deze bewaking biedt de mogelijkheid om geattendeerd te worden op filtercontrole. De tijd is instelbaar.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Filter standtijd	Filter tijd	d	0	0	250	dag	0 = uit
Filter standtijd	Filter tel	d	0	0	250	dag	0 = reset
teller							

Storingsuitgang

Het systeem is voorzien van een storingsrelais (O1). In het display is de storing te lezen (optioneel). Met waarde 4 (bedrijf storingsmelding) is het relais in normaal bedrijf ingeschakeld en bij geen spanning of een storing uitgeschakeld. Zie ook 7.1.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Storing relais	Storing rel	-	0	0	253	-	0 - 4*
Storing inschakel-	Storing tijd	s	0	0	250	S	0 - 250
tijd vertraging							

*) 0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit, 3 = hand/aan, 4 = bedrijf storingsmelding



5.3.8 Balsifon

Bij een buitenopstelling is de balsifon standaard geactiveerd. De regeling wordt gebruikt om het balsifon niet dicht te laten vriezen. Bij actief is de waarde 1.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Balsifon	Balsifon-verwarming activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
		3 = hand/aan

Vorstbeveiliging bij buitenopstelling

Fabrieksregister balsifon

De verwarming schakelt in bij 4 °C en uit bij 24 °C. De temperatuur wordt gemeten met een sensorstaaf binnen het balsifon.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Sensor balsifon in	Tin bals	°C	4	0	10	°C	0 - 10
Sensor balsifon	Tuit bals	°C	24	0	30	°C	0 - 30
uit							

5.3.9 Condenspomp

In de 600 en 820 units is standaard een condenspomp geactiveerd. De niveaudetector heeft twee voelers, één voor hoog en een voor laag niveau. De pomp wordt ingeschakeld als het condenswater niveau hoog bereikt heeft. De nadraaitijd is 60 seconden. De waarde staat standaard op 1.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Condenspomp	Condenspomp activeren	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
(820 unit)		3 = hand/aan
	Uitschakelvertraging	0 – 250 seconden

5.3.10 Vorstregeling

De vorstregeling (PI-regeling) regelt standaard de toevoerventilator terug bij vorstgevaar (=0). Een andere mogelijkheid is dat niet de toevoerventilator terug wordt geregeld maar een voorverwarmer wordt aangestuurd (=1). Voorverwarmer stuurt 0-10 V naar H1.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Vorstregeling	Vorstbescherming mode	0 = regeling door toevoer, 1 = regeling door
		verwarmer
		verwarmer

Bescherming invriezen platenwisselaar



Fabrieksregister vorstregeling

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Vorsttemperatuur	Temp V	°C	18	0	100	0,1 °C	0 - 10
setpoint	set						
Vorsttemperatuur	Temp I set	s	5	0	100	s	0 - 100
I-tijd							

5.3.11 UTIL

User code

Drie niveaus worden onderscheiden:

Level 1: eindgebruiker (regelen van de ventilatie);

Level 2: facility manager (regelen van de ventilatie, tijd en filter standtijd);

Level 3: installateur (instellen van diverse functies).

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Util	Code level 1	0 = geen slot, toegang tot level
	Code level 2	0 = geen slot, toegang tot level
	Code level 3	0 = geen slot, toegang tot level
	Netwerkadres	0 = ping adres, 254 = broadcast adres
	Print ID XXX	Optie
	Serienummer XXX.xxx	
	Serienummer xxx.XXX	
	Software versie XXX.xxx.xxx	
	Taalversie	0 = NL, 1 = DE, 2 = GB, 3 = FR, 4 = DE,
		5 = PL, 6 = Register
	Display contrast	

Netwerkadres

In dit menu is het mogelijk om meerderde regelingen een eigen uniek netwerkadres te geven. Daarvoor is een RS 485 communicatiepoort aanwezig op connector C2.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Netwerk adres	Netw.	-	1	0	253	-	*
RS 485	adres						

<u>Taalversie</u>

In dit menu zijn de beschikbare talen ondergebracht.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		
Taalversie	Taal	-	0	0	4	-	0 - 4*

*) 0 = Nederlands (NL), 1 = Duits (DE), 2 = Engels (GB), 3 = Frans (FR),

4 = Deens (DK), 5 = Pools (PO), 6 = register.

<u>Display</u>

In dit menu kan het contrast en de verlichtingstijd worden aangepast.

Naam	Display	Waa	arde	Eenheid	Range		
			Standaard	Minimum	Maximum		_
Display contrast	Disp.Contr	-	50	0	100	-	
Display	Disp.Tijd	m	1	0	9	min	0 - 9
verlichtingstijd							



5.2.12 Koeling

Dit menu is alleen van toepassing als gebruik bij een WTW met KA of CI (Cooling Integrated). Met de zogenaamde CMC I regeling kunnen de belangrijkste parameters worden ingesteld.

Hoofdmenu	Submenu	Parameterwaarde (range)
Koeling	Koeling actief	0 = inactief, 1 = actief, 2 = hand/uit,
		3 = hand/aan
	Sensor T4 of T6 gebruiken	0 = sensor, 1 = sensor T6
	Setpoint koeling	15 - 30 °C
	Buitentemperatuur compensatie	0 = uit, 20 - 35 °C buitentemperatuur
	Minimale inblaastemperatuur	15 - 30 °C
	Ventilatie bij koeling AV	
	Ventilatie bij koeling TV	
	Nadraaitijd vent koeling	
	Schakeldag koeling	0 = uit, 1 = ma, 2 = di, 7 = zo, 8 = 1 t/m 5,
		9 = za/zo, 10 = alle dagen van de week
	1. Schakeltijd start uren	0 - 23 uur
	1. Schakeltijd start minuten	0 - 59 minuten
	1. Schakeltijd stop uren	0 - 23 uur
	1. Schakeltijd stop minuten	0 - 59 minuten

Koeling activeren

De koeling worden geactiveerd in de waarde 1. Waarde 3 is voor testdoeleinden.

T4 of T6

Als gebruik wordt gemaakt van een ruimtesensor (T6) moet deze aangesloten worden op de printplaat in de unit. Bij waarde 1 regelt de koeling op deze sensor.

Setpoint koeling

In dit submenu kan het schakelpunt worden gekozen.

Buitentemperatuur compensatie

Hier wordt ingegeven vanaf welke buitentemperatuur het setpoint van de koeling wordt verschoven. Met de waarde 0 is deze functie niet actief.

<u>T2 of T1</u>

Als gebruik wordt gemaakt van een buitenluchtsensor (T1) moet deze aangesloten worden op de

afstandsbediening. Bij waarde 1 regelt de koeling op deze sensor.

Setpoint vrijgave buiten- temperatuur

Hier wordt ingegeven vanaf welke buitentemperatuur de koeling actief wordt. Als de buitentemperatuur onder deze waarde komt wordt de koeling niet vrijgegeven.

Ventilatie bij koeling

In dit sub menu kan de minimale ventilatie bij koeling worden ingesteld. De nadraaitijd zorgt ervoor dat de verdamper door de ventilatielucht gedroogd wordt.

Bedrijfstijd koeling

Met deze instelling wordt voorkomen dat de koeling op een ongewenst moment start.



6 RS 485

Het is mogelijk de VMC II regeling te benaderen vanuit een RS 485 netwerk.

- Sluit het netwerk aan op connector C2.
- Zorg voor een uniek netwerkadres.

6.1 Bedrading

Op de VMC print is een RS 485 interface aanwezig. Deze interface wordt toegepast om verschillende units met elkaar te verbinden in een zogenaamde 'Party line' (seriële aansluiting). Dit houdt in dat alle apparaten serieel worden aangesloten en niet in een sterpunt. De seriële verbinding loopt naar ieder aan te sluiten apparaat. Op deze seriële verbinding worden dan aftakkingen aangebracht (van korte lengte) waarop ieder apparaat wordt aangesloten. Het eerste aangesloten- en het laatste aangesloten apparaat worden met een afsluitweerstand van 120 Ohm afgesloten.



Maak gebruik van een afgeschermde getwiste kabel (JY(st)Y- 2x2x0.8) om de RS485 bus te bekabelen. Het is aan te bevelen om 2 getwiste aderparen te gebruiken, 1 paar voor de data overdracht A-B het andere paar voor de signaal MASSA aansluiting (1 ader gebruiken). De afscherming alleen gebruiken als de aarde en niet als signaaltransport. Met andere woorden de aarde op 1 punt aansluiten. Zorg ervoor dat de afscherming niet in aanraking komt met andere aardpunten in het geval van een aftakking maar verbindt deze wel door naar het volgende apparaat. De maximale lengte bedraagt 1.200 meter. leder aangesloten apparaat moet een verschillend ID nummer hebben. Dit nummer kan worden ingegeven tijdens de programmering met het VMC_II+ programma.



7. Storingen

7.1 Storingscodes

Storingen worden in het display op de onderste regel weergegeven.

Nr	Omschrijving	Туре	Connector
1	Geen	0 - 10 V	M1 TV
2	Sturing TV 1	0 - 10 V	M2 TV
3	Sturing TV 2	0 - 10 V	M1 AV
4	Sturing AV 1	0 - 10 V	M2 AV
5	Storing / RPM AV 1	NO / PWM	M1 AV
6	Storing / RPM TV 1	NO / PWM	M1 TV
7	Storing / RPM AV 2	NO / PWM	M2 AV
8	Storing / RPM AV 2	NO / PWM	M2 TV
9	Sensor vorst	NTC 10 kΩ 25 °C	Т5
10	Verwarming tbv vorst	0 - 10 V	H1
11	Sensor aanzuigin	NTC 10 kΩ 25 °C	T2
12	Sensor retourlucht	NTC 10 kΩ 25 °C	T4
13	Sensor buitenlucht	NTC 10 kΩ 25 °C	T1
14	Sensor balsifon	NTC 10 kΩ 25 °C	Hb / Tb
15	Ruimtetemperatuur	NTC 10 kΩ 25 °C	Т6
16	CO2 sensor	0 - 10 V	I
1	RV sensor	0 - 10 V	18
18	Naverwarming	0 - 10 V	H2
19	Sensor naverwarming	NTC 10 kΩ 25 °C	Т3
20	Filter tijd		
21	Filter 1		l11
22	Filter 2		112
23	P-AV	0 - 1000 Pa	C1 extern
24	P-TV	0 - 1000 Pa	C1 extern



8 Service

Ondervindt u problemen bij het programmeren van uw VMC II regeling of ondervindt u problemen, neem dan contact op met de afdeling Service van Ned Air via T. 038-33 70 833. Vermeld bij alle correspondentie altijd het serienummer en de software versie die gebruikt wordt en bij voorkeur het ordernummer van uw WTA HR waar de VMC II regeling in geplaatst is.

9. Conformiteitverklaring

Het besturingsapparaat

Type: VMC II

is CE gecertificeerd. De richtlijnen die bij het ontwerp in acht zijn genomen zijn de volgende:

- Laagspanningsrichtlijn 2006/95/EG
- EMC richtlijn 2004/108/EG

Ned Air bv verklaart geheel onder eigen verantwoordelijkheid dat de VMC II voldoet aan de bovengenoemde richtlijnen.

Kampen, december 2010

I.A. Veenstra (Algemeen directeur)



Ned Air bv Postbus 79 8260 AB Kampen Constructieweg 49

Econstructieweg 49 8263 BC Kampen T +31 (0)38 33 70 833 F +31 (0)38 33 22 750 E info@nedair.nl I www.nedair.nl Ned Air te Kampen is toonaangevend fabrikant van luchtbehandeling- en warmteterugwinsystemen. Naast het uitgekiende leveringsprogramma, zet Ned Air haar kennis van luchtbehandeling, koel- en regeltechniek graag in voor het leveren van maatwerk. Onze producten worden in vele sectoren toegepast van scholen, kantoren en restaurants tot scheepvaart, defensie en tuinbouw.

Ned Air heeft meerdere buitenlandse verkoopkantoren en is een dochter van het Duitse beursgenoteerde Centrotec sustainable AG.